Medidor de força de pesagem portátil

Tabela de visão geral dos parâmetros

B9XCB

■ Explicação

◆ Esta instrução pode diferir do produto específico; consulte a descrição do produto ou as informações de ajuda embutidas no instrumento para mais detalhes.

Conjunto de 1 parâmetro: configurações do alarme
Se modificar parâmetros nesse grupo pode ser selecionado definindo o parâmetro "Permitir Modificação de Parâmetro de Alarme" (no Grupo 2).
Quando esse parâmetro é definido como "Habilitar", a modificação é permitida; Quando configurado como "Desativado", as alterações só podem ser feitas após definir a senha do parâmetro.

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro		Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Configurações do alarme	Ponto de Alarme (1)	Denúncia policial	0~5 corresponde: limite superior: H, limite inferior: L, desvio superior limite superior: BH, limite inferior de desvio: BL, desvio absoluto superior limite superior: ABH, desvio absoluto inferior limite inferior: ABL	Limite superior	02H
		Valor de comparação de alarmes	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	10000	03H
		Sensibilidade ao alarme	0~999999 (ponto decimal móvel)	0	04H
		Atraso do alarme	0~60	0	05H
		Valores de comparação de desvios	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0	06H
		Fontes de dados de alarme	0~6 corresponde: valor total, valor de pico, valor do vale, valor do processo de pico, valor do processo do vale e média do valor total	Valor total médio	07H
	Ponto de Alarme (2)	Denúncia policial	0~5 corresponde: limite superior: H, limite inferior: L, desvio superior limite superior: BH, limite inferior de desvio: BL, desvio absoluto superior limite superior: ABH, desvio absoluto inferior limite inferior: ABL	Limite superior	08H
		Valor de comparação de alarmes	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	20000	09H
		Sensibilidade ao alarme	0~999999 (ponto decimal móvel)	0	0AH
		Atraso do alarme	0~60	0	0BH
		Valores de comparação de desvios	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0	0CH
		Fontes de dados de alarme	0~6 corresponde: valor total, valor de pico, valor do vale, valor do processo de pico, valor do processo do vale e média do valor total	Valor total médio	0DH
	Saída do alarme	Controle de saída 1	Correspondência 0~3: Controlada diretamente pelo alarme 1, quando o alarme 1 é válido e o alarme 2 é ineficaz, quando o alarme 1 é inválido e o alarme 2 é válido, quando o alarme 1-2 é totalmente eficaz	Controlada diretamente pelo Alarme 1	2EH
		Controle de saída 2	Correspondência 0~3: Controlada diretamente pelo alarme 2, quando o alarme 1 é válido e o alarme 2 é ineficaz, quando o alarme 1 é inválido e o alarme 2 é válido, quando o alarme 1-2 é totalmente eficaz	Controlada diretamente pelo Alarme 2	2FH
		Saída 1 é invertida	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	30H
		Saída 2 é invertida	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	31H

Parâmetro do Grupo 2: Configurações de Medição Protegido por senhas de parâmetro; o acesso não é possível sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Configuração de medição	Unidade	0~4 corresponde: quilogramas, toneladas, gramas, quilonewtons, boi	Quilogramas	32H
	Acompanhando a meia-noite	0.0~10.0	0.0	33H
	Alcance de rastreamento zero	0~200 (escala)	0	34H
	Coeficiente de intervalo zero	-0,99~0,99	0,99	35H
	Número de filtros inerciais	1~20	1	36H
	Limiar de detecção de mudança	1~200 (escala)	1	37H
	Suavização da contagem de filtros	1~10	1	38H
	Limiar pré-correção de pressão	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.00000	39H
	Valor de correção de pré-carga	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.00000	3AH
	Velocidade de exibição	0~2 corresponde: 10 vezes/segundo, 20 vezes/segundo, 40 vezes/segundo	10 vezes por segundo	3BH
	Taxa de medição	0~5 corresponde a: 15 batimentos/segundo, 120 batimentos/segundo, 240 batimentos/segundo, 480 batimentos/segundo, 960 batimentos/segundo, 1920 batimentos/segundo	15 vezes por segundo	3CH
	Limiar de pico	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	-999999	3EH
	Limiar do vale	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	999999	40H
	Ativar a seleção de função	0~9 corresponde: Desabilitar, zero, permitir alarme, bloquear exibição, limpar valores do vale de pico, limpar valores de vale de pico ao longo de bordas negativas, reiniciar arestas negativas, reiniciar bordas contínuamente, atrasar as bordas para baixo	Proibido	42H
	Permite a modificação dos parâmetros do alarme	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	43H
	Resetar automaticamente ao ligar	0~1 corresponde: desativado, ativado, reinício atrasado	Proibido	101H

Defina 3 de parâmetros: Configurações de Captura Protegido por senhas de parâmetro; não pode ser acessado sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Configurações de captura	Duração da captura	0,0~640,0 segundos (A duração específica depende da velocidade de medição)	1.6	90H
	Limiar para iniciação	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	10000	94H
	Comece a sentença	0~2 corresponde: limiar de início ≥, limiar de início de cruzamento de baixo para cima, limiar de início de cruzamento de cima para baixo	≥ limiar de início	9CH
	Limiar final	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0	9DH
	Fim da sentença	0~3 corresponde: ≤ limite de fim, limite de percurso de baixo para cima, limiar de percurso de cima para baixo e fim de captura	No final da duração da captura	9EH
	Duração da prévia	-1~600 segundos	600	95H
	Dados claros de captura	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	9BH
	Método das coordenadas Y	0~2 corresponde: Faixa de valores: 0~100%, -100%~+100%	-100%~+100%	A0H
	Y indica o limite superior	-999999~999999	100000	A1H
	Y indica o limite inferior	-999999~999999	-100000	A2H
	Capturar cores da forma de onda	4~64 corresponde: 60 cores para escolher	20	A3H
	Pontos de filtro de mutação	0~1000	0	B7H
	Limiar de Filtragem Súbita	0~999999 (ponto decimal móvel)	0	B8H

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

P-1** Expression is faulty ** P-1** Expression is faulty ** P-1** Expression is faulty ** P-1** Expression is faulty **

	Fonte de dados de registro A	0~4 corresponde: não usar, capturar pico, capturar posição de pico, valor de vale capturar, valor vale de captura	Não utilizado	BBH
	Fonte de dados de registro B	0~4 corresponde: não usar, capturar pico, capturar posição de pico, valor de vale capturar, valor vale de captura	Não utilizado	BCH
	Alterne para capturar o quadro	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	BDH

Parâmetro do Grupo 4: Configurações de Comunicação Protegido por senhas de parâmetro; o acesso não é possível sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Configurações de comunicação	Endereço local de comunicação	0~99	1	48H
	Especialidade de Porter	0~8 corresponde: 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400	9600	49H
	Seleção de bits de verificação	0~2 corresponde: sem xeque, xeque ímpar, xeque par	Sem verificação	4AH
	Alarme de controle de comunicação	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	4BH
	Seleção do protocolo de comunicação	0~1 corresponde: TC-ASCII, MODBUS/RTU	MODBUS/RTU	4DH
	A máquina envia mensagens ativamente	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Proibido	4EH
	Bita de parada de comunicação	1、2	1	100H

Parâmetro do Grupo 5: Correção de Polyline Protegido por senhas de parâmetro; não pode ser acessado sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Correção da linha quebrada	Pontos de correção na linha da reta	0~10	0	4FH
	Medição antes da correção: 1	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0001	50H
	Após a correção, o valor exibido é 1	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	1	51H
	Medição antes da correção: 2	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0002	52H
	Após a correção, o valor é 2	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	2	53H
	Medição antes da correção: 3	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0003	54H
	O valor de exibição corrigido é 3	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	3	55H
	Medição antes da correção: 4	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0004	56H
	O valor corrigido é 4	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	4	57H
	Medição antes da correção: 5	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0005	58H
	Após a correção, o valor é 5	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	5	59H
	Medição antes da correção: 6	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0006	5AH
	Após a correção, o valor é 6	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	6	5BH
	Medição antes da correção: 7	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0007	5CH
	O valor corrigido é 7	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	7	5DH
	Medido antes da correção: 8	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0008	5EH
	O valor de exibição corrigido é 8	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	8	5FH
	Medição antes da correção: 9	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0009	60H
	Após correção, o valor é 9	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	9	61H
	Medição antes da correção: 10	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0.0010	62H
	Após a correção, o valor é 10	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	10	63H
	Correção de linha de dobra mV	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	80H

Parâmetro do Grupo 6: Tela de Forma de Onda Protegida por senha de parâmetro; não pode ser acessada sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Imagem de forma de onda	Método de coordenadas Y da forma de onda	0~2 corresponde: faixa de valores, 0~100%、-100%~+100%. 100% refere-se ao valor do parâmetro de "alcance máximo"	-100%~+100%	800H
	A forma de onda Y mostra o limite superior	-999999~999999	100000	801H
	A forma de onda Y mostra o limite inferior	-999999~999999	-100000	802H
	Ativar o cursor	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	803H
	Exibe o status do alarme	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	804H
	Fonte de dados da forma de onda 1	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Valor total médio	805H
	Cor da forma de onda 1	4~64 corresponde: 60 cores para escolher	21	806H
	Fonte de dados da forma de onda 2	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Proibido	807H
	Cores da forma de onda 2	4~64 corresponde: 60 cores para escolher	26	808H
	Fonte de dados da forma de onda 3	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Proibido	809H
	Forma de onda: 3 cores	4~64 corresponde: 60 cores para escolher	20	80AH
	Fonte de dados da forma de onda 4	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Proibido	80BH
	Cores da forma de onda 4	4~64 corresponde: 60 cores para escolher	13	80CH

Parâmetro do Grupo 7: Tela do Mapa de Barra Protegida por senha de parâmetro; não pode ser acessada sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Tela de imagem em bastão	Método de exibição Y do Gráfico de Barras	0~2 corresponde: faixa de valores, 0~100%, -100%~+100%.	-100%~+100%	900H
	A barra Y mostra o limite superior	-999999~999999	100000	901H
	O gráfico de barras Y mostra o limite inferior	-999999~999999	-100000	902H
	Mostrando porcentagens	Desative ou ative	Ativado	903H
	Fonte de dados Bangtu	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Valor total médio	904H
	O indicador de alarme é de 1 cor	4~64 corresponde: 60 cores para escolher	21	980H
	Indicador de alarme 2 cores	4~64 corresponde: 60 cores para escolher	40	981H

Parâmetro 8: Tela numérica Protegida por senha de parâmetro; não pode ser acessada sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Tela	Fonte de dados Valor 1	1~6 correspondem: valor total, valor	Valor total	A00H

numérica		de pico, valor do vale, valor do processo de pico, valor do processo do vale, média do valor total	médio	
	Fonte de dados de valor numérico 2	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Proibido	A01H
	Fonte de dados Valor 3	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Proibido	A03H
	Fonte de dados Valor 4	0~6 corresponde: desativado, valor total, pico, vale, quantidade de processo de pico, valor do processo de vale, valor médio total	Proibido	A04H

Parâmetro do Grupo 9: Calibração do Usuário Protegida por senhas de parâmetro; o acesso não é possível sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Calibração pelo usuário	Seleção do método de calibração	0~1 corresponde: calibração com peso, calibração sem peso	Calibração de peso	64H
	Calibração em tempo de validade	1~120, medido em minutos	20	65H
	Sensibilidade do sensor	0,10000~5,00000,mV/V	2.00000	66H
	Calibração de ponto zero	Após inserir esse parâmetro, ele automaticamente calibra e exibe o valor de mV de entrada	0.0000	67H
	Calibração de ganho	Após inserir esse parâmetro, ele automaticamente calibra e exibe o valor de mV de entrada	10.0000	68H
	A calibração do ganho corresponde ao peso correspondente	0,00001~999999. (Ponto decimal pode ser movido)	100000	69H
	Valor de correção zero	-999999~999999 (ponto decimal móvel)	0	6AH
	Valor total de correção de grau	0,50000~2,50000	1.00000	6BH
	Seleção de formatura	0~5 corresponde: 1, 2, 5, 10, 20, 50	1	6CH
	Alcance máximo	0,00001~999999. (Ponto decimal pode ser movido) Nota: A posição do ponto decimal desse parâmetro também determina a posição do ponto decimal durante a exibição da medição	100000	6DH
	Parâmetros de calibração do bloqueio	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	6EH

Defina 10 parâmetros: Configurações do sistema

Protegidos por senhas de parâmetros ou backup, os parâmetros "Substituir Senha de Backup", "Contagem de Resetar AD" e "Contagem de Redefinição de Parâmetros" só são visíveis quando a senha de backup está definida; o acesso não é possível sem uma senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Configurações do sistema	Substituir senhas de parâmetros	0~999999	1111	1100H
	Substitua a senha do backup	0~999999	2027	1101H
	Seleção da tela de inicialização	0~3 corresponde: imagens de forma de onda contínua, imagens de gráfico de barras de canal único, imagens numéricas multicanal e imagens de captura de forma de onda	Capturar imagens de forma de onda	1102H
	Esquema de cores de exibição	0~1 corresponde: fundo preto, fundo branco	Fundo preto	1103H
	Girado 180 graus para exibição	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	1104H
	Tempo de retenção da luz de fundo	0~20 pontos Nota: Quando configurado para 0, a luz de fundo permanece acesa	10	1105H
	Dicas para manter o tempo passando	1~20 segundos	10	1106H
	Ativar sons de chave	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	1107H
	Alerta audível durante sobrecarga	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	1108H
	Hora da proibição de erros	1~30 minutos	3	1109H
	Configurações do relógio			2001H
	Mostrar uma breve descrição	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	110AH
	Prompt de gerenciamento de energia	0~1 correspondência: desativada, ativada	Ativado	110BH
	Exiba a tela de instruções	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	1112H
	Tempo de desligamento automático	0~120 pontos Nota: Quando configurado para 0, o instrumento não será mais desligado automaticamente	0	1113H
	Bloqueio de botão de aviso	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	1114H
	Destaque de retroiluminação	70~100	85	1115H
	Configurações de proteção contra a luz de fundo	5~50	33	1116H
	Escolha de idioma	Chinês e Inglês	Chinês	1117H
	Correção de tensão da bateria	0,500~2.000	1.000	1118H
	Tensão da bateria	Não pode ser modificado A "contagem de reset de AD" e a "contagem de reset de parâmetros" são usadas para manutenção do instrumento		111CH
	Versão do firmware			110DH
	Número de série local			110EH
	Número de resets AD			110FH
	Número de resets de parâmetros			1110H

Parâmetro do Grupo 11: Protegido por senha de backup; não pode ser acessado sem senha

Grupo de parâmetros	Nome do parâmetro	Faixa de valor	Configuração de fábrica	Endereço
Backup de parâmetros	Seleção de funções do sistema	0~4 correspondência: Nenhum, MODBUS troca 03, códigos de função 04, valores de medição MODBUS usam contagens inteiras, altura de troca de valores de medição MODBUS 16 bits, bits de valor de medição MODBUS 16 bits	Nenhum	1008H
	Configurações de função do sistema	0~1 correspondência: desativada, ativada	Proibido	1009H
	Salvar os parâmetros atuais	0~1 correspondência: desativada, ativada Salve todos os parâmetros atuais como parâmetros de backup	Proibido	1300H
	Restaurar parâmetros de backup	0~1 correspondência: desativada, ativada Resetar o medidor usando parâmetros de backup salvos	Proibido	1301H
	Restaurar parâmetros de fábrica	0~1 correspondência: desativada, ativada Use parâmetros de fábrica para resetar o instrumento	Proibido	1302H

➡ A coluna "Faixa de Valores" é a faixa de configuração para esse parâmetro.

➡ A coluna "Endereço" é o endereço usado ao ler ou definir esse parâmetro via comunicação do protocolo TC-ASCII. Se o protocolo de comunicação for MODBUS, o endereço precisa ser multiplicado por 2.

➡ Se você não entender a função de um parâmetro, pode apertar brevemente o botão de ajuda enquanto visualiza esse parâmetro, e o instrumento exibirá uma descrição detalhada das funções desse parâmetro.

➡ Se o nome de um parâmetro estiver mais escuro e o valor estiver piscando, isso significa que o parâmetro não pode ser modificado.

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ