BENGBUZZYQ YB3-1 Hướng dẫn sử dụng thiết bị năm chữ số một hàng

1、 Giới thiệu:

Thiết bị sử dụng bộ chuyển đổi A / D 24 bit, hợp tác với các cảm biến và máy phát khác nhau để thực hiện phép đo, hiển thị, giám sát cảnh báo, thu thập dữ liệu và ghi lại các thông số vật lý như áp suất, lưu lượng, mức, phân tích thành phần, lực và đại lượng cơ học.

2. Các thông số kỹ thuật:

Môi trường làm việc	Nhiệt độ: 0-50 °C	Hiển thị	Đèn LED đỏ có độ sáng cao 5 vị trí kép
	Độ ẩm: 20-90% RH	Điện áp kích thích đầu ra	5V ±5% (cấp nguồn cho cảm biến) với dòng điện < 50MA
Độ chính xác của phép đo	±0,2% FS± 1 từ	Cung cấp voltage	AC180 ~ 242V, công suất tiêu thụ 〈5w).
Chu kỳ đo lường và điều khiển	0,2 giây; có thể tăng lên 0.05 giây		

3. Giới thiệu về các nút:

Khóa "SET": Set key:

□□□

8. Nhấn phím "SET" để hiển thị "CLTF" để chọn phím bóc, nhấn phím "CLR" để bóc thiết bị khi "CLTF" là 0 và không bóc thiết bị khi nó là 1;

9. Nhấn phím "SET" để hiển thị "FIL" để đặt mức độ lọc trọng lượng, có thể chọn từ 1 ~ 9, giá trị càng lớn thì hiển thị càng chậm, giá trị này ảnh hưởng đến dấu ổn định.

10. Nhấn phím "SET" để hiển thị "Zero" để đặt giá trị theo dõi bằng không của thiết bị (phạm vi: 0-9; 0 không theo dõi).

11. Nhấn phím "SET" để hiển thị "OUTF" để chọn đầu ra cảnh báo; (Chữ số thứ ba của ống kỹ thuật số hiển thị rơ le OUT2 tương ứng; Chữ số thứ năm của ống kỹ thuật số hiển thị rơle OUT1 tương ứng) để trở về trạng thái làm việc bằng cách nhấn phím "SET". (hoặc nhấn phím "CLR" để sao lưu dữ liệu đã hiệu chỉnh để nhà sản xuất sử dụng khẩn cấp và sử dụng nội bộ);

12. Lấy ống chữ số thứ năm Outf làm ví dụ: khi outf = 0; Giá trị hiện tại < SA1-SP1; Hành động rơ le OUT1, giá trị hiện tại > SA1 + SP1; Phát hành rơ le OUT1;

Outf=1; Giá trị hiện tại > SA1 + SP1; Hành động rơle OUT1, giá trị hiện tại < SA1-SP1; Phát hành rơ le OUT1;

Bên ngoài= 2 giờ;Giá trị hiện tại nằm trong khoảng từ SP1 đến SA1; Hành động chuyển tiếp OUT1, nếu không nó sẽ không hoạt động;

Outf = 3; Giá trị hiện tại nhỏ hơn SP1 hoặc giá trị hiện tại lớn hơn SA1; Hành động chuyển tiếp OUT1, ngược lại; ngưỡng cao nhất FHH; OUTF có thể được chọn 4 hoặc 5, đó là so sánh đỉnh và điểm đặt; Outf = 4,4; Đỉnh nằm giữa SP1 và SA1; Hành động chuyển tiếp OUT1, nếu không nó sẽ không hoạt động;

Outf = 5,5; Đỉnh nhỏ hơn hành động SA1, OUT1; Đỉnh lớn hơn SA2 và hành động OUT2 lớn hơn;

13. Trong điều kiện làm việc bình thường, nhấn phím "CLR" để xóa giá trị hiện tại.

7. Biện pháp phòng ngừa: Nếu đồng hồ xuất hiện 'E1', điều đó có nghĩa là cảm biến bị bỏ lỡ hoặc tín hiệu cảm biến quá lớn.

8. Xử lý cấp cứu (sử dụng nội bộ của nhà sản xuất) 1Nếu cài đặt sai hoặc có màn hình nhưng các phím không hoạt động, hãy nhấn phím "∧" để bật nguồn và khôi phục bản sao lưu gốc.

2. Nhấn nút ">" để bật nguồn (không nhả nút), ống kỹ thuật số sẽ thay đổi từ 0 đến 1 và khi "0" hiển thị, nhả nút để trở thành đồng hồ đo giới hạn trên và dưới, "1"Nó là một đồng hồ có ngưỡng đỉnh.

3. Nhấn nút "CLR" để bật nguồn (không nhả nút) và ống kỹ thuật số sẽ thay đổi trong khoảng 1-10 và 2-40; Khi tốc độ lấy mẫu yêu cầu được hiển thị, hãy thả ra ngay lập tức.

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ