BENGBUZZYQ YB3-1 Manuel d'instruments à cinq chiffres à une seule rangée

1、 Introduction :

L'instrument utilise un convertisseur A/D 24 bits, qui coopère avec divers capteurs et émetteurs pour effectuer la mesure, l'affichage, la surveillance des alarmes, la collecte de données et l'enregistrement de paramètres physiques tels que la pression, le débit, le niveau, l'analyse de composition, la force et la grandeur mécanique.

2. Paramètres techniques :

Environnement de travail	Température : 0-50°C	Montré	Deux LED rouges haute luminosité à 5 positions
	Humidité : 20-90 % d'humidité relative	Tension d'excitation de sortie	5V ±5 % (alimentant le capteur) avec un courant < 50 MA
Précision des mesures	±0,2 % F.S± 1 mot	Tension d'alimentation	AC180~242V, consommation d'énergie 〈5w).
Cycle de mesure et de contrôle	0,2 seconde ; peut être augmenté à 0,05 seconde		

3. Introduction aux boutons :

Clé « SET » : Clé Set : □□□□

6. Quand « Sd » apparaît lorsque la touche « SET » apparaît, cela signifie ajuster le réglage du point décimal et appuyer sur la touche haut pour changer le réglage du point décimal.
7. Appuyez sur la touche « SET » pour afficher « ID » afin de définir la valeur d'index de l'instrument ;
8. Appuyez sur la touche « SET » pour afficher « CLTF » afin de sélectionner la touche de décollement, appuyez sur la touche « CLR » pour décoller l'instrument lorsque « CLTF » est à 0, et ne pas pour décoller l'instrument lorsqu'il est à 1 ;
9. Appuyez sur la touche « SET » pour afficher « FIL » afin de définir le degré du filtre de poids, qui peut être sélectionné entre 1~9 ; plus la valeur est grande, plus l'affichage est lent, cette valeur affecte le repère de stabilité.
10. Appuyez sur la touche « SET » pour afficher « Zéro » afin de définir la valeur de suivi zéro de l'instrument (plage : 0-9 ; 0 n'est pas en train de suivre).
11. Appuyez sur la touche « SET » pour afficher « OUTF » afin de sélectionner la sortie d'alarme ; (Le troisième chiffre du tube numérique indique le relais OUT2 correspondant ; Le cinquième chiffre du tube numérique affiche le relais OUT1 correspondant) pour revenir à l'état de fonctionnement en appuyant sur la touche « SET ». (ou appuyer sur la touche « CLR » pour sauvegarder les données étalonnées pour une utilisation d'urgence et une utilisation interne par le fabricant) ;
12. Prenons le tube Outf à cinquième chiffre comme exemple : lorsque outf = 0 ; Valeur actuelle < SA1-SP1 ; Action du relais OUT1, valeur actuelle > SA1+SP1 ; Libération du relais OUT1 ;

Élimination=1 ; Valeur actuelle > SA1+SP1 ; Action du relais OUT1, valeur actuelle < SA1-SP1 ; Libération du relais OUT1 ;

Outf=2 heures ;La valeur actuelle se situe entre SP1 et SA1 ; OUT1 action de relais, sinon elle n'agit pas ;

Élimination=3 ; La valeur actuelle est inférieure à SP1 ou la valeur actuelle est supérieure à SA1 ; action de relais OUT1, vice versa ;

seuil de pic FHH ; L'OUTF peut être sélectionné 4 ou 5, ce qui correspond à la comparaison de pic et de consigne ; Outf=4,4 ; Le pic se situe entre SP1 et SA1 ; OUT1 action de relais, sinon elle n'agit pas ;

Outf=5,5 ; Le pic est inférieur à l'action SA1, OUT1 ; Le pic est supérieur à celui de SA2, et l'action OUT2 est plus grande;

13. En conditions normales de fonctionnement, appuyez sur la touche « CLR » pour effacer la valeur actuelle.

7. Précautions : Si le compteur apparaît « E1 », cela signifie que le capteur est manqué ou que le signal du capteur est trop fort.

8. Traitement d'urgence (usage interne du fabricant) 1Si les réglages sont incorrects ou s'il y a un affichage mais que les touches ne fonctionnent pas, appuyez sur la touche « ^ » pour l'allumer et restaurez la sauvegarde d'usine.

2. Appuyez sur le bouton « > » pour allumer (ne relâchez pas le bouton), le tube numérique changera entre 0 et 1, et lorsque « 0 » s'affiche, relâchez le bouton pour servir de mesure supérieure et inférieure, « 1 »C'est un mètre avec un seuil de pic.

3. Appuyez sur le bouton « CLR » pour allumer (ne relâchez pas le bouton), et le tube numérique changera entre 1-10 et 2-40 ; Lorsque la vitesse d'échantillonnage requise est affichée, lâchez immédiatement la distance.

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ