BENGBUZZYQ YB3-1 Manual de Instrumentos de Cinco Dígitos de Uma Única Fileira

1、 Introdução:

O instrumento adota um conversor A/D de 24 bits, que coopera com vários sensores e transmissores para realizar a medição, exibição, monitoramento de alarmes, coleta de dados e registro de parâmetros físicos como pressão, fluxo, nível, análise de composição, força e quantidade mecânica.

2. Parâmetros técnicos:

Ambiente de trabalho	Temperatura: 0-50°C	mostrado	LEDs vermelhos duplos de alta intensidade e 5 posições
	Umidade: 20-90% de umidade relativa	Tensão de excitação de saída	5V ±5% (alimentando o sensor) com corrente < 50MA
Precisão da medição	±0,2% F.S± 1 palavra	Tensão de alimentação	AC180~242V, consumo de energia 〈5w).
Ciclo de medição e controle	0,2 segundos; pode ser aumentado para 0,05 segundos		

3. Introdução aos botões:

Chave "SET": Chave set: □□□□

5. Pressione a tecla "SET" para exibir "SH", que pode ser carregado e calibrado, e a carga (pelo menos metade da escala total) pode ser inserida.
6. Quando "Sd" aparece, quando a tecla "SET" aparece, significa ajustar a configuração da vírgula decimal e pressionar a tecla up para mudar a configuração da vírgula decimal.
7. Pressione a tecla "SET" para exibir "Id" e definir o valor de índice do instrumento;
8. Pressione a tecla "SET" para exibir "CLTF" para selecionar a tecla de descascamento, pressione a tecla "CLR" para despegar o instrumento quando "CLTF" estiver 0, e não para despegar o instrumento quando estiver 1;
9. Pressione a tecla "SET" para exibir "FIL" e definir o grau do filtro de peso, que pode ser selecionado entre 1~9; quanto maior o valor, mais lenta a exibição, esse valor afeta o sinal de estabilidade.
10. Pressione a tecla "SET" para exibir "Zero" e definir o valor zero de rastreamento do instrumento (alcance: 0-9; 0 não é rastreamento).
11. Pressione a tecla "SET" para exibir "OUTF" e selecionar a saída do alarme; (O terceiro dígito do tubo digital mostra o relé OUT2 correspondente; O quinto dígito do tubo digital mostra o correspondente relé OUT1) para retornar ao estado de funcionamento pressionando a tecla "SET". (ou pressione a tecla "CLR" para fazer backup dos dados calibrados para uso emergencial e uso interno pelo fabricante);
12. Pegue o tubo do quinto dígito Outf como exemplo: quando outf = 0; Valor atual < SA1-SP1; Ação do relé OUT1, valor atual > SA1+SP1; Liberação do relé OUT1;

Outf=1; Valor atual > SA1+SP1; Ação do relé OUT1, valor atual < SA1-SP1; Liberação do relé OUT1;

Outf=2 horas;O valor atual está entre SP1 e SA1; Ação de relé OUT1, caso contrário, não atua;

Fora = 3; O valor atual é menor que SP1 ou o valor atual é maior que SA1; Ação de relé OUT1, vice-versa;

limiar de pico FHH; O OUTF pode ser selecionado 4 ou 5, que é a comparação de pico e ponto de ajuste; Outf=4,4; O pico fica entre SP1 e SA1; Ação de relé OUT1, caso contrário, não atua;

Fora de campo=5,5; O pico é menor que a ação SA1, OUT1; O pico é maior que o SA2, e a ação do OUT2 é maior

13. Em condições normais de trabalho, pressione a tecla "CLR" para limpar o valor atual.

7. Precauções: Se o medidor aparecer 'E1', significa que o sensor foi perdido ou o sinal do sensor está muito alto.

8. Tratamento de emergência (uso interno do fabricante) 1Se as configurações estiverem erradas ou houver um display mas as teclas não funcionarem, pressione a tecla "^" para ligar e restaurar o backup de fábrica.

2. Pressione o botão ">" para ligar (não solte o botão), o tubo digital mudará entre 0 e 1, e quando "0" aparecer, solte o botão para ser o medidor de limite superior e inferior, "1"É um medidor com um limite de pico.

3. Pressione o botão "CLR" para ligar (não solte o botão), e o tubo digital mudará entre 1-10 e 2-40; Quando a velocidade de amostragem necessária for exibida, solte imediatamente.

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ