BENGBUZZYQ YB3-1 単列5 桁計器マニュアル

一、　はじめに:

この機器は 24 ビット A/D コンバーターを採用しており、さまざまなセンサーや送信機と連携して、圧力、流量、レベル、組成解析、力、機械量などの物理パラメータの測定、表示、アラーム監視、データ収集、記録を実現しています。

2. 技術的パラメータ:

職場環境	温度:0-50°C	表示	デュアル 5 ポジション高輝度赤色 LED です
	湿度:20～90%RH	出力励起電圧	5V ±5%(センサーに電力供給)、電流は 50MA<
測定精度	±0.2% F.S± 1 ワード	供給電圧	AC180~242V、消費電力〈5w〉。
計測および制御サイクル	0.2 秒; 0.05 秒まで増加可能です		

3. ボタンの入門:

"SET"　key:　Set　key:　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11． 「SET」キーを押して「OUTF」を表示し、アラーム出力を選択してください。 (デジタル管の 3 桁目は対応する OUT2 リレーを示しています; デジタル管の 5 桁目には対応する OUT1 リレーが表示され、「SET」キーを押すことで動作状態に戻ります。 (または「CLR」キーを押して、メーカーによる緊急使用や社内利用のために校正済みデータをバックアップします)。

12． 例として 5 桁の管 Outf を挙げましょう:outf=0 のとき; 現在の値は SA1-SP1<; OUT1 リレー動作、現在の値>SA1+SP1; OUT1 リレーリリース;

Outf=1; 現在の価値>SA1+SP1; OUT1 リレー動作、現在の値<SA1-SP1; OUT1 リレーリリース;

アウトフ=2 時間;現在の値は SP1 から SA1 の間です。 OUT1 はリレーアクションを行い、そうでなければ動作しません。

アウトフォルム=3; 現在の値は SP1 より小さいか、SA1 より大きい場合もあります。 OUT1 はリレー動作、逆もまた然りです。

ピーク閾値 FHH; OUTF はピークと設定値の比較である 4 または 5 を選択できます。 Outf=4,4; ピークは SP1 と SA1 の間に位置し、 OUT1 はリレーアクションを行い、そうでなければ動作しません。

Outf=5,5; ピークは SA1、OUT1 アクション未満です。 ピークは SA2 より大きく、OUT2 の作用は大きい;

13． 通常の作業環境では「CLR」キーを押して現在の値を消去してください。

7. 注意点:メーターが「E1」と表示されている場合、センサーが見逃されているか、センサー信号が大きすぎることを意味します

8. 緊急処置(製造者内部使用) 1 設定が間違っていたり、表示はあるのにキーが使えない場合は、「∧」キーを押して電源を入れ、工場出荷時のバックアップを復元してください。

2.「>」ボタンを押して電源を入れます(ボタンを離さず)、デジタル管は 0 から 1 の間で変わり、「0」が表示されたらボタンを離して上限メーターと下限メーター「1」にします。これはピーク閾値を持つメーターです。

3.「CLR」ボタンを押して電源を入れます(ボタンを離さず)、デジタル管は 1-10 から 2-40 の間で変わります。必要なサンプリング速度が表示されたら、すぐに離してください。

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ